

Skyvedører med stor bredde

Maksimal bredde på våre dørblader er:

Høyde inntil 2240mm: 1226mm

Høyde inntil 2440mm: 1026mm

Høyde inntil 2640mm: 926mm

Vi gjør oppmerksom på at garanti på formstabilitet opphører når man går over 2340mm høyde. I praksis har vi ikke hatt problemer/reklamasjoner på dette, men vi tar likevel dette forbeholdet.

Om man skal ha skyvedør som er bredere enn maksimal størrelse, så løses dette ved at to dørblader settes sammen til ett. Dette kan gjøres på tre ulike måter:

- 1) Dørbladene kobles sammen med «sengebeslag.»
- 2) Dørbladene limes sammen.
- 3) Vi lager ubehandla dørblad. Kunde sparkler over skjøten, og maler hele døra selv.

Slik blir skjøten på alt. 1 og 2.



1. Sammenkobling med sengebeslag.

Dette er den mest vanlige løsningen.

Skjøten mellom de to delene blir synlig, omtrent som der bordplatene møtes i et spisebord med uttrekk.



«Han-delen» av beslaget.



«Ho-delen» av beslaget.



De to delene settes mot hverandre, og tres på plass.

2. Sammenliming med løs pen

Begge de to delene leveres med et spor frest inn i kanten. Det følger med ei stripe med 16mm MDF. Man påfører rikelig med lim på kantene i sporene, trer inn MDF-stripen og klemmer de to delene sammen. Limingen må utføres iht. til datablad på limet. (lim medfølger ikke)

Skjøten blir synlig, akkurat på samme måte som når man bruker sengebeslag.



3. Sammenliming, som sparkles og males etterpå

Denne løsningen er kun aktuell for dører som skal males.

- 1) Vi leverer ubehandla dørblader.
- 2) Kunde (eller en maler) pusser ned kanten litt før de to delene limes sammen, på samme måte som kantene på gipsplater er nedsenket. De to delene limes sammen akkurat som vist ovenfor.
- 3) Overgangen sparkles og pusses, før hele døren males. (Vi har ingen instruks for hvordan dette gjøres)

Da malerjobben blir gjort av andre enn oss, så kan vi ikke gi noen garanti på denne løsningen.