

# MONTERINGSBESKRIVELSE

## UKLASSIFISERT DØR

*Denne monteringsbeskrivelsen gjelder for våre dører som er uten branngodkjenning, og som monteres med lister/gerikter. Rett montering er helt avgjørende for at dørene skal fungere.*

1. **KONTROLL PRODUKT:** Sjekk at rett dør er på rett sted. Om karmen blir levert før dørbladet, eller ikke er satt sammen, så er det den som monterer døren sitt ansvar at der er samsvar mellom dørbladet og karmens ordrenummer/pos.nr.
2. **FØR MONTERING – Mål:**
  - Mål opp høyde, bredde og diagonal i åpning.
  - Avstand mellom vegg og karm bør være ca. 10mm.
3. **FØR MONTERING – Vater:**
  - Bekreft at gulvet er i vater der som døren skal monteres.
  - Bekreft også at veggen er i lodd



# MONTERINGSBESKRIVELSE

## UKLASSIFISERT DØR

#### 4. MONTERING – Karm:

- Karmen skal festes med minst 4 festepunkter på hver side. Karmer med bredde over 1200 mm skal også ha et ekstra festepunkt på midten på toppkarmen.
- Det kan benyttes ulike typer festemidler. Vi leverer tre alternativer:
  - i. Standard monteringshull 14/5mm. Bruk Ø5mm skruer og kiler bak karmen.
  - ii. Ø14mm gjennomgående hull. Bruk «karmskruer» (Som du skaffer selv)
  - iii. Adjufix festehylser, som er ferdig montert i karmen.

Dersom man bruker Adjufix eller karmskruer, så anbefaler vi at du i tillegg monterer kiler bak karmen ved nedre hengsle, og bak sidekarmen helt øverst på låssiden.

Festemiddel skal gripe min. 50 mm i veggen, skruers diameter skal være  $\geq 5$  mm.

- På lydører må det dyttes med egnet isolasjonsmateriale, og det skal fuges minimum på en side. (Husk at det er vanskelig å justere etter dytting og fuging, så vent til slutt før du gjør dette)
- Vi anbefaler at du tetter mellom karm og vegg også på dører som ikke har lydklassifisering.
- Etter at karmen er ferdig montert skal alle karmdelene være rette, terskel og toppkarm i vater, sidekarmene i lodd, samt diagonalene like.



#### 5. MONTERING – Dørblad:

- Plasser dørbladet i karmen.
- Ved behov; foreta finjustering av karmen, slik at klaringer mellom dørblad og karm er innenfor maks tillatt.
- Flere av hengslene vi leverer har trinnløs høydejustering.
  - i. Løftehengsle Abloy 7048: Skru av «deksel» oppå hengslene, og juster.
  - ii. Skjulte hengsler: skru av dekkskilt og foreta justering.

NB! Du må justere hengslene slik at det er lik vektbelastning på alle hengslene.

# MONTERINGSBESKRIVELSE

## UKLASSIFISERT DØR

### 6. MONTERING BESLAG

- Dørrider, ev. sylinder, skilt osv. monteres på dørbladet, og funksjonstestes.

### 7. SLUTTKONTROLL:

- Sluttstykket justeres for korrekt lukking.
- Lukk døren og åpne den igjen flere ganger slik at den sitter godt nede på hengslene.
- Sjekk klaring mellom karm og dør på nytt. Sjekk spesielt klaring mellom dørblad og sidekarm oppe på låssiden, samt mellom dørblad og terskel.



Sted og dato: \_\_\_\_\_

Dør er montert av: \_\_\_\_\_ (signatur)

Firma: \_\_\_\_\_

*Det er ikke krav om dokumentasjon på monteringen på uklassifiserte dører. Det kan likevel være nyttig å gjøre dette.*